

カラフルコンパクトボディUSBメモリ AD-UCTシリーズ 取扱説明書

このたびは本製品をお買い求めいただき、誠にありがとうございます。
本取扱説明書をよくお読みいただき、正しくご使用くださいますようお願いいたします。

①安全上のご注意 ※必ずお守りください。



使用者が死亡する、または重傷を負う可能性が想定される内容を含んでいます。



使用者が障害を負う可能性が想定される内容や、物理的損害の発生が想定される内容を含んでいます。



- 本製品を使用する際は、必ず使用する機器のメーカーなどが提示する警告・注意指示に従ってください。
- 本製品を分解したり、改造したりしないでください。
- 本製品から煙が出たり、変な臭いや音がした場合は、すぐに使用を中止してください。
- 本製品が水などの液体で濡れた状態のまま使用しないでください。



- 本製品は精密電子機器ですので、強い磁気や静電気の発生しやすい場所では使用・保管しないでください。
- 振動の多い場所、埃やチリの多い場所、水のかかりやすい場所や湿気の多い場所、直射日光の当たる場所、高温・低温・温度変化の激しい場所などでの使用や保管はしないでください。
- 本製品を落としたり、曲げたり、強い力を加えたりしないでください。
- 本製品の取り付け時及び取り外し時、端子部分に触れないよう十分ご注意ください。
端子部が汚れて接触不良となったり、静電気による本体破損の原因となります。
- データの読出し、書込み動作中に、振動や衝撃を与えたり、接続機器から取り外さないでください。
データが破損したり、消失する恐れがあります。



- 本製品は正常に使用されていても、微妙な環境変化や消耗品の劣化などで故障することがあります。
本製品は高品質を心がけ、厳重な検査の下で出荷されておりますが、万一の故障に備え生命の危機や経済的損失が発生するシステムにはご使用になりませんようお願いいたします。
- 本製品を使用した結果発生する現象等については、一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。
- 本製品に書込まれたデータが消去もしくは破損した場合について、弊社では一切の責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。また、データの復旧作業もお受けしていません。
大切なデータは別の媒体(ハードディスク、記録用CD・DVDなど)に定期的にバックアップすることを推奨いたします。

②パッケージ内容物について

パッケージの内容物に欠品がないかご確認ください。

- AD-UCT本体
- リング付ストラップ

③対応機器について

本体：USBインターフェース1.1～2.0準拠の標準Aタイプ端子(メス)搭載のパソコン

対応OS：Windows Vista/7/8/8.1/10, MacOS X 10.1以降

※MacOSのスリープモードには対応していません。

※USBハブ経由での動作保証は致しかねます。

※動作要件に合致しない機器での使用は、動作保証は致しかねます。

④製品仕様

インターフェイス	USB2.0/1.1準拠
コネクタ	USBシリーズA
データ転送速度	読み取り : 8MB/s (USB2.0接続時最大) 書き込み : 7MB/s (USB2.0接続時最大)
動作電圧	DC5V
動作温度範囲	0°C~60°C
外形寸法	35.1(W)×16.2(D)×6.6(H)mm
重量	約3.5g(ストラップを除く)

⑤各部の名称



⑥本製品の取り付け及び取り外し

【取り付け】

1. 本機のカバー部を持ちながら本体部を上図の矢印方向へ押し、本体を回転させてUSB端子部を出します。
2. パソコンのUSBポートへ本機の端子の向きを確認してしっかり差し込みます。
※本機の取り付けは、パソコンが起動した状態で行ってください。本機を接続した状態でパソコンを起動・再起動した場合、本機が認識されない場合があります。この場合は、パソコンから本機を一度取り外した上で、再度取り付けを行ってください。

【取り外し】

- Windows 環境の場合 (Windows 7 の場合)
 1. タスクバーのUSBアイコンをクリックします。
 2. 「USB DISKの取り出し」をクリックします。
 3. 取り外しの確認画面が表示されたら、本機を取り外します。
- Macintosh 環境の場合
 1. デスクトップに表示されている本機のドライブアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。
 2. 取り外しの確認画面が表示されたら、本機を取り外します。※取り外し後は、本機のカバー部を持ちながら本体部を回転させてUSB端子部を格納して保管ください。

⑦修理・交換について

故障と思われる症状が発生した場合は、お買い求めいただいた販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。発生する症状が弊社製品に起因するものであった場合は、保証規定に基づき交換させていただきます。

【保証規定】

製品が故障した場合、製品に保証書を添えてお買い上げ店または弊社サポートセンターへお届けください。保証書に記載の保証期間内であれば無償で交換いたします。なお、本製品の故障もしくはその使用により生じた直接的・間接的損害について、弊社は一切の責任を負わないものといたします。

次の項目に該当する場合は保証対象外となり、有償での交換となります。

- ・保証書のご提示が無い場合
- ・正規の保証書でない場合や字句等の修正の疑いがある場合
- ・弊社が規定するハードウェア・ソフトウェア以外との接続及び製品の取扱説明書に記載された警告・注意・手順を著しく逸脱して使用した場合の故障や破損
- ・火災・地震・落雷・風水害等の天災、戦争・暴動等の人災、公害や異常電圧等の環境による故障や破損
- ・弊社技術部門以外での修理・改造等をされた場合
- ・製品購入後のお客様による移動や輸送の際の落下や衝撃などに起因する故障や破損
- ・故障原因が本製品以外のハードウェア・ソフトウェアに起因することが判明した場合
- ・部品の自然劣化や損耗により故障した場合

修理交換について

- ・交換品が何らかの理由で同型のものが手配できない場合は、相当品での交換となります。
- ・交換された製品の所有権は、弊社に帰属するものとします。

⑧製品のお問合せについて

取り付け、動作に関する不具合、ご不明点がありましたら、弊社サポートセンターへご相談ください。

アドテックサポートセンター

<フリーダイヤル> 0120-59-7109

携帯・一部IP電話からは 03-3541-5062(通話料有料)

<FAX> 03-3541-5064

※電話受付時間に関しましては、弊社ホームページをご参照ください。

※FAXは24時間受付いたしております。(回答に多少お時間がかかります。)

⑨製品情報について

製品の最新情報につきましては、弊社ホームページの製品情報をご参照ください。

アドテックホームページ

<http://www.adtec.co.jp/>



ホームページQRコード

※本書の内容は、将来予告なしに変更することがあります。

アドテック USBメモリ 取扱説明書

2016年1月 初版

AD-UCTシリーズ

発行

株式会社 アドテック

MEMO